

Condmaster® Nova - WEB och Larm via e-post

Grafisk översikt

Grafik

Kompletta resultat

Larmlista

Stötpuls- och vibrationspektra

CondmasterWEB och Larm via e-post (MOD183) är valfria moduler i Condmaster®Nova.

Med CondmasterWEB kan användaren nå sitt Condmasterprogram i en "read-only"-version från vilken pc som helst med Microsoft Explorer 6.0 eller högre. Genom att till berörd personal ge namnet på den server där CondmasterWeb körs kan dessa på ett enkelt sätt få åtkomst till data i Condmaster.

CondmasterWEB öppnas i Grafisk översikt. Genom att klicka på mappar och ikoner kan användaren snabbt och enkelt få konditionsinformation i realtid. Mätresultat, larm-listor, grafik och spektra med möjlighet att zooma visas på samma sätt som i det "riktiga" Condmaster. Mätpunkter kan ses men inte ändras.

CondmasterWEB installeras som en tjänst på serverdatorn, som kan vara vilken pc som helst med Windows NT eller högre. En webbadress krävs (se exempel nedan).

CondmasterWEB kan nås från vilken pc som helst via LAN eller Internet, vanligen genom port 5790 (standard).

Exempel på adressering till CondmasterWEB efter inloggning till nätet med Microsoft Explorer:

- CondmasterWEB körs på en extern dator (=server) var som helst i världen, eller på det lokala nätverket: [http://\(servername\):5790/](http://(servername):5790/)
- CondmasterWEB körs på din egen dator: <http://localhost:5790/>

Larm via e-post skickar utvalda larm på utvalda komponenter/mätpunkter till angivna e-postadresser i enlighet med ett av användaren definierat veckoschema. E-postmeddelandena kan styras om till mobiltelefoner med SMS-funktion via en meddelandetjänst.

Namnet på företagets e-postserver anges i "Inställningar". Varje Larm via e-postuppdrag ges ett namn och en eller flera mottagare (e-postadresser).

Mätpunkter och larmtyper väljs från listor. I en veckokalender markeras från- och till-perioder. Larm som inträffar under angivna perioder sänds via e-post till alla angivna adresser. Användaren kan också ange semesterperioder på en årskalender, under vilka e-postlarmtjänsten är avstängd.

Larm via mobiltelefon kräver en tjänst hos något företag som styr om e-post till mobiltelefoner. Användaren måste själv skaffa denna tjänst hos ett företag som kan tillhandahålla den.

Valfria moduler och installationsinstruktioner finns på Condmaster®Nova-cd'n.

Ordernummer

MOD183 CondmasterWEB och Larm via e-post

